




# LED Indoor / Outdoor



# Lafiora®

- Ⓢ 48er LED L-Kette m. 6h Timer, 4,7m, warmweiß, Innen/Außen,
- Ⓢ Guirlande lumineuse 48 LED minuterie 6h, 4,7m, blanc chaud, intérieur/extérieur
- Ⓢ Catena luminosa da 48 LED con Timer da 6h, 4,7m, bianco caldo, da interno/esterno
- Ⓢ Lichtkettung, 48 LEDs, 6h-timer, 4,7 m, warm wit, binnen/buiten
- Ⓢ 48-serien LED L-kedja m. 6h Timer, 4,7 m, varmvit, inom-/utomhus
- Ⓢ 48 LED D řetěz m. 6h časovač, 4,7 m, teplá bílá, uvnitř/venku
- Ⓢ 48ks LED svet.refaz s časov. 6h, 4,7m, t.bielá, int/ext
- Ⓢ Lanġ L cu 48 LED-uri cu temporizator 6 h, 4,7 m, alb cald, interior/exterior

3x AA  
1,5 V



BATTERIES  
NOT INCLUDED



DIMMABLE



TIMER

IP 44



PO Nr.: 4990015575

Art-Nr.: 10427230



CE   IP44

Manufactured for HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

# Lafiora

10427229/10427230/10427251/10427252

**D** Bedienungsanleitung /  
Sicherheitshinweise

**F** Notice d'utilisation /  
Consignes de sécurité

**I** Manuale delle istruzioni /  
Norme di sicurezza

**NL** Bedieningshandleiding /  
Veiligheidsinstructies

**S** Bruksanvisning /  
Sikkerhetsinstruktioner

**CZ** Návod k obsluze /  
Bezpečnostní pokyny

**SK** Návod na používanie /  
Bezpečnostné pokyny

**RO** Instrucțiuni de utilizare /  
Indicații cu privire la siguranță

**EN** User manual /  
Safety instructions

**D** LED Batterie Lichterkette, Außen



Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise.

### WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN UND SORGFÄLTIG LESEN!

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Lichterkette darf nicht betrieben werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
2. Die LEDs sind nicht austauschbar.
3. Sind die LEDs defekt oder ist irgendein Teil der Lichterkette beschädigt, muss die gesamte Lichterkette zerstört und sicher entsorgt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE

1. Produkt von Kindern fernhalten.
2. Nur mit Batterien des gleichen Typs ersetzen. Auf richtige Polarität achten.
3. Batterien (Batteriepackung oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen. Batterien vor mechanischen Erschütterungen schützen. Trocken und sauber halten. Außerhalb der Reichweite der Kinder aufbewahren.
4. Batterien nicht öffnen, auseinandernehmen, aufschneiden oder kurzschließen.
5. Alte und Neue Batterien nicht zusammen verwenden.
6. Die Batterie nicht einnehmen/verschlucken - Verätzungsgefahr.
7. Die Sicherheits- und andere Hinweise auf der Batterie oder deren Verpackung beachten.
8. Leere bzw. ausgelaufene Batterien entnehmen, gegebenenfalls das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
9. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, das Produkt nicht weiter verwenden.
10. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden
11. Wiederaufladbare Batterien aus dem Produkt herausnehmen, bevor sie geladen werden.

### EINSATZBEREICH

Lichterkette zur dekorativen Beleuchtung. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

### BESCHREIBUNG DER FUNKTION

- Drücken Sie kurz die Bedientaste am Batteriefach ein, um das Licht zu dimmen.
- Wählen Sie mit der Bedientaste die gewünschte Helligkeitsstufe.
- Wenn die Batterien entnommen werden, werden Timer und Dimmer zurückgesetzt.



### SYMBOLS



Die Lichterkette ist zum Gebrauch im Innen- / Außenbereich geeignet



Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

IP44

Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel



Timer-Funktion  
Die Lichterkette schaltet sich nach 6 Stunden automatisch ab. Nach 18 Stunden schaltet sich die Lichterkette wieder automatisch ein



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Benutzte Batterien sind der Wiederverwertung zuzuführen. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

**F** Lumière de Noël 80 LED, extérieur



Lisez attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

### IMPORTANT - À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE, LIRE ATTENTIVEMENT!

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité. Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué. Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

1. Ne pas allumer la guirlande lumineuse tant qu'elle est dans son emballage.
2. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
3. Si les LED sont défectueuses ou qu'un élément quelconque de la guirlande lumineuse est endommagé, la guirlande lumineuse complète doit être détruite et mise au rebut de manière réglementaire.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

1. Tenir le produit hors de portée des enfants.
2. Ne remplacer les piles que par des piles du même type. Veiller à respecter la polarité.
3. Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles insérées) à une chaleur excessive par le rayonnement solaire, le feu etc. Protéger les piles contre les vibrations mécaniques. Maintenir propre et sec. Conserver hors de portée des enfants.
4. Ne jamais ouvrir les piles, les désassembler, les inciser ni les court-circuiter.
5. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.

**F** Lumière de Noël 80 LED, extérieur

6. Ne pas ingérer/avalier les piles - risques de brûlures par acide.
7. Respecter les consignes de sécurité et les autres instructions sur les piles ou leur emballage.
8. Retirer les piles épuisées ou qui fuient et nettoyer le cas échéant le compartiment à piles avec soin. Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux.
9. Ne plus utiliser le produit lorsque le compartiment à piles ne peut pas être fermé correctement.
10. Ne pas recharger des piles non rechargeables
11. Retirer les piles rechargeables du produit avant de les charger.

### CHAMP D'APPLICATION

Guirlande lumineuse permettant un éclairage décoratif. Ne convient pas pour un usage professionnel.

### DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

- Appuyer brièvement sur le bouton du boîtier de batterie pour tamiser les lumières.
- Utilisez le bouton sur le boîtier de batterie pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité.
- Si la batterie est retirée du boîtier de batterie, la minuterie et le variateur sont réinitialisés.



### SYMBOLS



La guirlande lumineuse peut être utilisée à l'intérieur / à l'extérieur



Classe de protection III / Faible tension de protection

IP44

Protégée contre les projections d'eau venant de toutes directions



Fonction minuterie  
La guirlande se coupe automatiquement au bout de 6 heures. Au bout de 18 heures, la guirlande se rallume automatiquement



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. L'apporter à un point de collecte de déchets électriques et électroniques. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Les piles usagées doivent être remises à l'endroit chargé de leur collecte et de leur recyclage. Jetez-les dans un centre de recyclage adapté. Consultez les autorités locales pour obtenir les informations nécessaires concernant le recyclage.